

## **Programmering av handsändaren/fjärrkontrollen till motor Magic 600 och Magic 1000**

(Den översta knappen på den handsändare som har fyra knappar, och som levereras med motorn, är redan programmerad vid leverans.)  
Ytterligare handsändare programmeras in på följande sätt:



1. Tryck samtidigt in de yttersta knapparna på motorns baksida under 1 sekund (se bild ovan; knapparna med pil upp och pil ner).
2. F blinkar på displayen. (Vid Magic 1000: F0 blinkar på displayen).
3. Tryck på en av knapparna på handsändaren i ca 2 sekunder. F lyser på displayen under tiden som man trycker. (Vid Magic 1000: F0 lyser under tiden som man trycker).
4. Programmeringen är klar.

*Om en handsändare blir stulen/borttappad och behovet finns att radera minnet till alla handsändare och övriga motortillbehör (som tex kodlås) gör man på följande sätt:*

*- Tryck samtidigt in de yttersta knapparna på motorns baksida i ca 10 sekund tills ett F blinkar på displayen (se bild ovan; knapparna med pil upp och pil ner). Klart, minnet är nu raderat.*

*Sedan måste handsändare etc programmeras till motorn igen enligt punkterna ovan.*

För mer information se manualen för aktuell motormodell.